



Pièces détachées

VestoWIN Premium 200/202


windhager
LA CHALEUR DE L'AVENIR



VestoWIN Premium 200/202



VestoWIN Premium 200/202



Pièces détachées

Numéro de pièce	Désignation pièces détachées	VestoWIN 200	VestoWIN 202
05	Tôle de recouvrement de four intérieure	047877	047877
20	Tôle de recouvrement de four latérale	075442	075442
30	Tôle de recouvrement arrière	046864	046864
40	Tôle de recouvrement de gauche	046937	046937
50	Tôle de recouvrement droite	046938	046938
60	Capot de recouvrement de four gris-noir	047012	047012
60	Capot de recouvrement de four blanc signal	047013	047013
60	Capot de recouvrement de four gris-noir plaque vitrocéramique	048595	048595
60	Capot de recouvrement de four blanc signal plaque vitrocéramique	048596	048596
70	Capot de recouvrement de chaudière gris-noir	047017	047014
70	Capot de recouvrement de chaudière blanc signal	047018	047016
70	Capot de recouvrement de chaudière gris-noir plaque vitrocéramique	048599	048601
70	Capot de recouvrement de chaudière blanc signal plaque vitrocéramique	048600	048602
75	Capot de recouvrement tube de fumée au-dessus gris-noir	048170	048170
75	Capot de recouvrement tube de fumée au-dessus blanc signal	048169	048169
80	Cache de protection	004995	004995
90	Capot pour tige filetée	081582	081582
100	Capot cadre de table de cuisson	075574	075574
110	Capot thermostat	046843	046843
120	Buse de fumées avec clapet d'étranglement	085472	085472
125	Règle d'écartement	047881	048052
130	Axe palier de porte	010019	010019
140	Clapet de préchauffage	067121	067121
145	Boulon à embase	012502	012502
150	Tiroir à cendres	046839	046839
160	Tôle de porte de cendrier	046852	046889
170	Contre-porte de cendrier	046850	046850
180	Support couvercle isolant	023922	023922
190	Boulon à œillet M10x40	033436	033432
200	Boulon à œillet M10x50	033432	033432
210	Four	067172	067172
220	Porte de four	047079	047079
230	Porte de four cpl. gris-noir	046936	046936
230	Porte de four cpl. blanc signal	046920	046920
240	Poignée de manipulation	073407	073407
242	Ensemble de fixation plaque vitrocéramique	048603	048603
245	Angle de fixation	047887	047887
250	Vis Parker 4,2x13	018139	018139
260	Panneau de porte de cendrier brun	046930	046931
260	Panneau de porte de cendrier acier inoxydable	046959	046961
260	Panneau de porte de cendrier blanc signal	046929	046927
270	Panneau de tiroir à bois brun	046925	046925
270	Panneau de tiroir à bois acier inoxydable	046957	046957
270	Panneau de tiroir à bois blanc signal	046924	046924
280	Obturbateur gris-noir	047003	047003
280	Obturbateur blanc signal	047004	047004
310	Tiroir de sol	080500	080500
320	Boulon Ø10x30	010018	010018
325	Support de boulon	047535	047535
330	Gril à rôtir	003174	003174

Pièces détachées

Numéro de pièce	Désignation pièces détachées	VestoWIN 200	VestoWIN 202
340	Registre à combustible économique	046821	046821
350	Charnière de couvercle	049885	049885
355	Rondelle de recouvrement	048044	048044
357	Règle d'étanchéité	048043	048043
360	Cordon d'étanchéité porte de cendrier-chauffage	046999	046999
370	Cordon d'étanchéité table de cuisson	047011	047011
380	Douille d'écartement	010020	010020
390	Clapet d'étranglement	068101	068101
400	Tôle suspendue arrière	046840	046840
410	Tôle suspendue de gauche, droite	046732	046732
420	Tôle suspendue avant	046841	046841
430	Ressort clapet d'étranglement	004073	004073
440	Ressort doigt de gant	005959	005959
450	Régulateur de tirage	004030	004030
460	Tôle de maintien régulateur de tirage	046848	046848
470	Ecrou à oreilles M6	019410	019410
480	Tringlerie clapet de préchauffage	067326	067148
490	Tige filetée	081213	081213
500	Verre de four gris-noir	046935	046935
500	Verre de four blanc signal	046836	046836
510	Verre pour porte de four intérieure	051761	051761
515	Poignée	010029	010029
520	Cordon en fibre de verre 5 mm	004928	004928
530	Poignée 149	010028	010028
540	Poignée 519	010027	010027
550	Purgeur manuel	004863	004863
560	Compas de levage	080675	080675
570	Tôle porte de chauffage	046859	046886
580	Contre-porte de chauffage gris-noir	046934	046894
580	Contre-porte de chauffage blanc signal	046919	046895
590	Table de cuisson four	004618	004626
595	Table de cuisson en céramique de verre	016252	016253
600	Table de cuisson chaudière	004081	004081
605	Table de cuisson tube de fumée au-dessus	048171	048172
620	Support table de cuisson avant	067644	067644
630	Cadre de table de cuisson	066710	066710
640	Tiroir à bois	066451	066451
650	Contre-tiroir à bois	046554	046554
655	Tôle d'isolation de four y compris isolation	052723	052723
656	Isolation tôle de recouvrement	048047	048047
657	Isolation tôle de recouvrement au-dessus	048048	048048
665	Isolation règle d'étanchéité	048049	048049
670	Isolation joint de cache de protection	063622	063622
680	Isolation porte de chauffage	003273	003273
695	Isolation de tôle anti-rayonnement	048051	048051
700	Isolation chaudière arrière	081159	081159
710	Isolation chaudière latérale	003274	003274
720	Isolation chaudière avant gauche	003270	003270
730	Isolation chaudière avant droite	003271	003271
770	Manette	004057	004057
780	Coude n° 95T 5/4"	012513	012513
790	Bouton clapet d'étranglement	023906	023906


Pièces détachées

Numéro de pièce	Désignation pièces détachées	VestoWIN 200	VestoWIN 202
810	Plaque à gâteaux	047084	047084
820	Manivelle vibration	084735	084735
830	Sabot d'appui	005111	005111
840	Vis à tête fraisée bombée 4,8x16	031119	031119
850	Vis à tête fraisée bombée 4,8x22	018198	018198
860	Vis à tête fraisée bombée M5x16 TT	020095	020095
870	Volet d'air	046824	046824
872	Profilés en L porte de cendrier	048906	048906
880	Support mural	075752	075752
890	Thermostat minimum	046768	046768
900	Ecrou dispositif de relevage arrière	060558	060558
910	Ecrou dispositif de relevage avant	081485	081485
915	Ecrou M8 bas	016659	016659
920	Goupille cannelée d'ajustage 6x24	017949	017949
930	Goupille cannelée d'ajustage M6x30	021598	021598
940	Tampon silicone	000299	000299
950	Porte de ramonage	047081	047081
955	Cardre arrière	048055	048056
957	Cardre avant	048057	048057
960	Bouton moleté	004065	004065
970	Chicane de gaz de fumées	067296	067296
980	Mamelon 241 5/4"-1"	004014	004014
990	Brosse de nettoyage	000280	000280
1000	Bague terminale	503022	503022
1010	Tubulure	066532	066532
1020	Grille	004779	004779
1030	Support de grille	046842	046842
1040	Support de grille cpl.	080292	080292
1050	Paroi arrière	066761	066753
1060	Racle à suie	072192	072192
1070	Axe vibration	046767	046767
1080	Tôle de protection pour porte de cendrier	046847	046847
1090	Tôle de protection pour porte de chauffage	046855	046855
1110	Vis à six pans M6x12 TT	031554	031554
1120	Paroi latérale gauche gris	049564	049564
1120	Paroi latérale gauche blanc	049562	049562
1130	Paroi latérale droite gris	049566	049566
1130	Paroi latérale droite blanc	049563	049563
1140	Tube d'air secondaire	046736	046736
1150	Socle	046562	046941
1160	Tôle de socle	080470	080470
1165	Douilles de serrage	018666	018666
1170	Charnière embrochable de gauche	046754	046754
1180	Charnière embrochable de droite	046755	046755
1190	Grille verticale	007108	007108
1195	barre de clapet de préchauffage	047916	047916
1200	Tisonnier	072222	072222
1205	Tôle anti-rayonnement	047895	047895
1210	Bouchon 290 5/4"	004197	004197
1215	Sonde d'immersion	005452	005452
1220	Thermomètre	004049	004049
1230	Thermomètre four	051760	051760

Pièces détachées

Numéro de pièce	Désignation pièces détachées	VestoWIN 200	VestoWIN 202
1240	Thermostat	010421	010421
1250	Paroi de séparation-isolation de four	067199	067199
1260	Paroi de séparation du haut	067040	067113
1270	Paroi de séparation entre chaudière et four	067180	067180
1280	Beccs-de cane	061840	061840
1290	Ecrou raccord 374 5/4"	004413	004413
1305	Levier de renvoi	047926	047926
1310	Tôle de vissage	046861	046861
1320	Pied réglable	079685	079685
1325	Glissière à Extension Totale	047873	047873
1330	Paroi avant de four	047080	047083
1340	Baguette de jointoiment mural	067679	073458
1350	Arbre clapet d'étranglement	066567	066567
1360	Coude 92 3/8"	004006	004006
1370	Vis à tête cylindrique M5x12 TT	017884	017884

Sécurité d'écoulement thermique - accessoires



Numéro de pièce	Désignation pièces détachées	Référence
10	Ressort	010835
20	Piston cpl. avec joint	010841
30	Bouchon vissé cpl. avec joint torique	010843
40	Unité de presse-étoupe	010837
50	Gaine d'immersion	010838
60	Sonde de température cpl.	010842
70	Soupape cpl.	009162

Autriche

Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Str. 20
A-5201 Seekirchen près de Salzbourg
Tél. +43 (0)6212/2341-0
Fax +43 (0)6212/4228
E-mail : info@at.windhager.com

Allemagne

Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen / Augsburg
Tél. +49(0)8271/8056-0
Fax : +49(0)8271/8056-30
E-mail : info@de.windhager.com

Suisse

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestraße 13
CH-6203 Sempach-Station, région de Lucerne
Tél. +41(0)41/469469-0
Fax +41(0)41/469469-9
E-mail : info@ch.windhager.com

France

Windhager Chauffage Central
France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch
Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim
Tel. +33 (0)3 88 81 82 17
Fax +33 (0)3 88 95 81 85
E-Mail: info@fr.windhager.com

CONDITIONS DE GARANTIE

Les conditions préalables à la garantie sont l'installation dans les règles de la chaudière et de ses accessoires, ainsi que la mise en service de l'appareil par le service après-vente Windhager ou l'un de ses partenaires agréés. Les dysfonctionnements résultant d'une mauvaise manipulation ou de réglages inadéquats, ainsi que l'utilisation de combustibles de moindre qualité ou non recommandés sont exclus de la garantie. La garantie est également exclue lorsque des composants autres que ceux recommandés par Windhager sont utilisés. Vous trouverez les conditions de garantie propres à votre chaudière sur la fiche „Conditions de garantie” jointe à votre appareil lors de la livraison.

La mise en service correcte et l'entretien régulier de l'appareil, tels que préconisés dans ces „Conditions de garantie”, vous assureront un fonctionnement parfait, économe et respectueux de l'environnement. Nous vous recommandons vivement de souscrire un contrat de maintenance.

